




**CONFIRA
COMO
CONSUMIR
ENERGIA
ELÉTRICA
DE FORMA
INTELIGENTE
E EFICIENTE**



CONSUMO CONSCIENTE: STAND- BY E USO EFICIENTE DO MICRO-ONDAS



Stand-by: o consumo escondido que pesa na sua conta de luz.

Aparelhos fora de uso, mas ligados na tomada, continuam gastando energia. Esse gasto invisível pode chegar a 10% da sua conta de luz, só por causa do stand-by.

QUANDO VOCÊ SOMA
TUDO QUE FICA LIGADO,
O GASTO PODE PESAR.

UM GASTO QUE ACONTECE MESMO
SEM OS APARELHOS ESTAREM EM
USO.





DICAS



- DESLIGUE DA TOMADA OS APARELHOS QUE NÃO ESTIVEREM EM USO
- RETIRE OS CARREGADORES APÓS TERMINAR DE USAR
- DESCONECTE OS ELETRODOMÉSTICOS DURANTE VIAGENS OU À NOITE



USO EFICIENTE DO MICRO-ONDAS



Usar energia com consciência é um hábito que vale ouro, né?

DICAS



- SE FOR DESCONGELAR ALGO, O MELHOR É DEIXAR FORA DO FREEZER DURANTE A NOITE E EVITAR O USO DO APARELHO SÓ PARA ISSO.
- QUANDO NÃO ESTIVER EM USO, DESLIGUE DA TOMADA. MESMO EM MODO STAND BY, O MICRO-ONDAS PODE AUMENTAR SUA CONTA DE ENERGIA EM ATÉ 15%!
- CUBRA O ALIMENTO COM UMA TAMPA OU PRATINHO, O VAPOR ACELERA O AQUECIMENTO.

